SPECTRO-3-ANA Serie Änderungen von SPECTRO3-ANA-Scope V1.0 auf SPECTRO3-ANA-Scope V1.1

Im Folgenden wird zusammengefasst, welche Änderungen sich mit dem Software-Update von **SPECTRO3 ANA V1.0** auf **V1.1** ergeben haben.

Änderung 1:

ANA OUT	RGB MM	•					
RGB INTE	ENSITY 2D		RED 129	3 GRN	826	BLUE	602
MIN 1246	MAX 3439	MIN 80	MAX	3212 MI	N 578	мах	3322
4096-							
3840-					_		
3584-					_		
3328-		<u>a</u> —			_		
3072-		1					
2816-							
2560-		_					
2304-							
2048-							
1792-							
1536-		-					
1280-		- -					
1024-		_					
768-				+			
512-							
256-							
0-0					100		
0					100		

Bei **ANA OUT** ist eine neue Auswahlmöglichkeit **RGB MM** dazu gekommen.

Solange der Eingang INO auf HI liegt, wird im Sensor ein maximaler und minimaler Wert für den roten, grünen und blauen Kanal ermittelt.

Das Analogsignal für **R G B** wird innerhalb der jeweiligen **MIN-MAX** Bereiche voll (0-10V) ausgegeben.

Die gefundenen **MIN-MAX** Werte für die Kanäle **R G B** werden im Graphfenster unter dem Reiter **RGB** angezeigt.

Änderung 2:

ANA OUT	RGB	.	CONT	
	-	the second se		_

Außerdem ist bei **ANA OUT** ein zusätzliches Eingabefeld dazu gekommen.

Ist unter ANA OUT die Einstellung R G B, X Y INT oder s i M ausgewählt, kann man in dem neuen Eingabefeld selektieren, ob das Analogsignal kontinuierlich (CONT) oder bei einer steigenden Flanke am Eingang IN0 (IN0 $L\rightarrow$ H) ausgegeben werden soll.

Da der Sensor nur über einen Hardware Eingang (IN0) verfügt, ist diese Eingabemöglichkeit nicht immer gegeben.

Ist z.B. **ANA OUT = RGB MM** gewählt, dann wird der Eingang zur **MIN-MAX** Suche gebraucht und kann somit nicht für eine gesteuerte Ausgabe des Analogsignals verwendet werden.

Änderung 3:



RGB			RED	2486	GR	N 2	224	BLUE	22	68
MIN 1246	MAX 3439	MIN 📕	800	мах 🖪	212 H	MIN]	578	MAX	332	2
4096-							-			
3840-										
3584-							_			
3328-			_				-			
3072-							-			
2816-										
2560-			_				_			
2304-		_		_						
2048-							-			
1792-							-			
1536-							-			
1280-							-			
1024-							-			
768-							-			
512-							_			
256-							_			
0-0							100			
DIGITAL	OUTMODE	. [BINAF	iY	-	-			
			_							

DIGITAL COTMODE	DINANT					
MAXCOL-No.	2					
INTLIM	0					
EVALUATION MODE	THD Red Green 💌					
CALCULATION MODE	XYINT-2D					
EXTEACH ON V	TRIGGER CONT					

Das Eingabefeld EVALUATION MODE wurde um THD Red Green, THD Red Blue und THD Green Blue erweitert.

Der Sensor verfügt über 2 digitale Ausgänge. Diese zwei Ausgänge werden direkt, bedient, wenn der entsprechende Kanal eine bestimmte Schwelle (**THD=Threshold)** unter, bzw. Überschreitet.

Beispiel:

0

EVALUATION MODE = THD Red Green In der Teach Table wurde für Red eine Schaltschwelle von 2000 und für Green eine Schwelle von 3000 gewählt

Wenn der rote Kanal größer wird als 2000, dann schaltet der Ausgang OUT0 auf HI. Ist er kleiner als 2000, dann schaltet er auf LO.

Der grüne Kanal ist im Beispiel kleiner als seine Schaltschwelle (3000). Er liegt somit auf LO.

Die Visualisierung auf der Oberfläche erfolgt über die beiden LED's **0** und **1**.

Ist in einem der 3 **THD** Modi **EXTEACH=ON** gewählt, dann kann man die jeweiligen Schaltschwellen von extern über den Eingang IN0 einlernen.

Solange der Eingang INO auf HI liegt, wird im Sensor ein maximaler und minimaler Wert für den roten, grünen und blauen Kanal ermittelt.

Nach Abfall von INO wird die Schaltschwelle für die entsprechenden Kanäle wie folgt berechnet:

THD=(MAX+MIN)/2

Die gefundenen **MIN-MAX** Werte für die Kanäle **R G B** werden im Reiter **RGB** angezeigt.

Da es sich in den 3 THD Modi nicht um eine Farbauswertung im eigentlichen Sinne handelt, werden bestimmte Eingabeelemente und Anzeigeelemente ausgeblendet (C-No:, delta C, ...) oder grau hinterlegt (TRIGGER, CALCULATION MODE, MAXCOL-No., ...)

Änderung 4:

Die Registerkarte SCOPE wurde mit zusätzliche Trigger Optionen erweitert..

Angezeigt werden jetzt wahlweise über **TRIG MODE** die Signale **R G B**, **X Y INT** bzw. **s i M**, das ausgegebene Analogsignal (abhängig von der Einstellung in **ANA OUT**)sowie der Zustand der digitalen Ausgänge.

Durch Drücken von **GET CYCLE TIME** erhält man die aktuelle Sensor Scanfrequenz in **[Hz]** und **[ms]**. Die aktuelle Scanfrequenz muss ermittelt werden, damit **deltaX[ms]** richtig ermittelt werden kann. Man muss dem Sensor zur Ermittlung der richten Scanfrequenz 8 Sekunden Zeit geben, bevor man **GET CYCLE TIME** betätigt.

Im **TRIG MODE = SINGLE SHOT** wird nach Drücken von **SCAN** ein Datenframe aufgezeichnet und im Graphen zur Anzeige gebracht.

Im **TRIG MODE = FALLING EDGE** und **RISING EDGE** kann man eine getriggerte Aufzeichnung mit Drücken von **SCAN** starten. Dabei hat man die Möglichkeit über **TRIGGER LEVEL** einen Trigger-Start festzulegen.

Getriggert wird entweder auf **BLAU**, **INT** oder **M**, je nachdem welches Signal aufgezeichnet werden soll. Dies ist im Graphen die blaue Linie.

Im **TRIG MODE= INTERN C-No.0** startet die Aufzeichnung selbständig, sobald C-No. 0 erkannt wird. Über **TRIG MODE= EXTERN IN0** startet man die Aufzeichnung von extern über den Eingang IN0.

Über **SCAN-RATE** kann man die Aufzeichnung verzögern oder beschleunigen. Dies entspricht, dem bei einem Oszilloskop bekannten TIMEBASE. Über **PRE TRIGGER VALUES** legt man fest, wie viele Werte vorm eigentlichen Trigger-Start noch angezeigt werden sollen.





Durch Halten der Steuerungstaste Strg (CTRL) und Aufziehen eines Fensters mit der Maus im Graphen, kann in den Graphen gezoomt werden.

Mit **ZOOM 1:1** wird die Zoomfunktion wieder aufgehoben.

Die beiden orangen Cursor können mit der Maus verschoben werden. Dabei werden die Display **deltaX[ms]** und **deltaY[digit]** aktualisiert.

deltaX[ms] zeigt die Zeit zwischen den Cursor in X-Richtung. **deltaY[digit]** zeigt die Differenz der beiden Cursor in Y-Richtung in Digit.

Unter SIGNAL kann man einzelne Kurven darstellen.

Mit **PRINT SCOPE GRAPH** wird der aktuelle Bildschirm, zusammen mit dem Text der im Textfeld **COMMENT** steht, ausgedruckt.