SPECTRO-3 Serie Änderungen von SPECTRO3-Scope V3.3 auf SPECTRO3-Scope V4.0

Die Änderungen in der neuen Software SPECTRO3-Scope V4.0 sind im Vergleich zur Vorgänger-Version V3.3 teilweise erheblich. Deshalb wurde auch nicht mit V3.4 vorgefahren, sondern direkt zur V4.0 gewechselt. Damit soll verdeutlicht werden, dass es sich bei diesem Upgrade um einen größeren Schritt handelt.

Man sollte sich also im Vorfeld bewusst sein, ob man SPECTRO-3 Sensoren mit V3.3 oder V4.0 bestellt. Insbesondere dann, wenn die Lieferung an Kunden erfolgt, die bereits mit V3.3 arbeiten.

Ein Softwareupdate von V3.3 auf V4.0 ist möglich, erfordert aber zur Sicherung der Daten einen Zwischenschritt.

Die Vorgehensweise ist im File "Firmwareupdate SPECTRO3 V3.x auf SPECTRO3 V4.x" exakt beschrieben.

Im Folgenden wird zusammengefasst, welche Änderungen sich mit dem Software-Update von **SPECTRO3 V3.3** auf **V4,0** ergeben haben.

Änderung 1:

Es wurde ein komplett neues Schnittstellenprotokoll eingeführt.

Dieses Protokoll ist im Vergleich zur Vorgänger-Version 3.3 schneller, da nur noch die Daten übertragen werden, die benötigt werden. Bei V3.3 wurden Datenblöcke mit einer festen Anzahl von Daten übertragen. Dadurch, dass die Länge festgelegt war, mussten nicht verwendete Daten als "Dummies" übertragen werden.

Das neue Schnittstellenprotokoll verfügt außerdem über eine "Checksumme". Dadurch wird der Datenaustausch bei V 4.0 noch sicherer als er bei V3.3 ohnehin schon war.

Zusätzlich wurde die Baudrate standardmäßig auf 115200 Baud erhöht.

Eine detaillierte Beschreibung des Datenaustausches ist im Manual zur SPECTRO3-Scope V4.0 zu finden (\rightarrow RS232 communication protocol).

ACHTUNG! Manche Kunden betreiben den Datenaustausch mit dem Sensor über eine SPS oder sonstigem. Diese Kunden müssen explizit auf das neue Schnittstellenprotokoll hingewiesen werden.

Änderung 2:



Es kann jetzt **SEND** und **GET** gedrückt werden, auch wenn der Sensor im **GO** Modus ist.

Änderung 3:

HARDWARE INI FILE HAS BEEN SAVED						
d:\Mist\HardwareInitialFile.ini						
		Ψ.				
ACCEPT	CHANGE	GEN. HW				
SETTINGS	BAUDRATE	INFU FILE				

Unter dem **"TAB" CONNECT** wurde zur Anzeige des Schnittstellenstatus ein Statusfenster eingeführt.

Über den Button **GEN. HW INFO FILE** wird ein File erzeugt, in dem alle wichtigen Sensordaten verschlüsselt hinterlegt werden. Dieses File kann zu Diagnosezwecken an den Hersteller gesendet werden.

Änderung 4:

Das Parameterfile und TableAttributes File wurde auf so genannte "**INI-FILE's**" umgestellt. In den INI-Files werden die Parameter mit ihrer Bedeutung abgespeichert.

ACHTUNG! Mit V3.3 erzeugte Parameterfiles und TableAttributes Files können mit V4.0 nicht mehr eingelesen werden.

🖡 Parameter Spectro3 - Editor 📃 🗖 🗙	📕 Table Attributes ss rr gg - Editor 💦 🔲 🗙
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten F <u>o</u> rmat <u>A</u> nsicht <u>?</u>	<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten F <u>o</u> rmat <u>A</u> nsicht <u>?</u>
[GENERAL INFO] FILE TYPE: = "Parameter File" SCOPE VERSION: = "SPECTRO3-Scope V4.0"	[GENERAL INFO] FILE TYPE = "Table Attributes" SCOPE VERSION = "SPECTRO3-SCOPE V4.0"
[PARAMETER] POWER = 500 POWER MODE = 0	[TABLE ATTR OF TEACH VECTOR 0] Row color = 0 Row specification = ""
EVALUATION MODE = 1 HOLD FAIL = 10 INTLIM = 0	[TABLE ATTR OF TEACH VECTOR 1] Row color = 0 Row specification = ""
$\begin{array}{l} \text{MAX VEC NO = 5} \\ \text{OUTMODE = 0} \\ \text{TRIGGER = 0} \\ \text{EXTERN TEACH = 0} \end{array}$	[TABLE ATTR OF TEACH VECTOR 2] Row color = 13369395 Row specification = ""
CALCULATION MODE = 0 DYNWIN LO = 3200 DYNWIN HI = 3300 COLOR GROUP = 0	[TABLE ATTR OF TEACH VECTOR 3] Row color = 13369395 Row specification = ""
LED MODE = 0 GAIN = 5 INTEGRAL = 1	[TABLE ATTR OF TEACH VECTOR 4] Row color = 52326 Row specification = ""
[TEACH VECTOR 0] CELL 0 = 1 CELL 1 = 1 CELL 2 = 1	[TABLE ATTR OF TEACH VECTOR 5] Row color = 52326 Row specification = ""
CELL 3 = 1 CELL 4 = 1 GROUP = 0 HOLD = 10	[TABLE ATTR OF TEACH VECTOR 6] Row color = 8421376 Row specification = ""
[TEACH VECTOR 1] CELL 0 = 1 CELL 1 = 1 CELL 2 = 1	[TABLE ATTR OF TEACH VECTOR 7] Row color = 8388736 Row specification = ""
CELL 2 = 1 CELL 3 = 1	[TABLE ATTR OF TEACH VECTOR 8]

Änderung 5:

Wird die Benutzeroberfläche geschlossen, werden folgende Informationen gespeichert und beim Neustart automatisch geladen:

Panel Position und Größe

Die letzten gewählten Pfade für Parameter-, Recorder-, Hardwarelni- und TableAttributes-File Die letzten 10 gewählten IP Adressen

Aktuelle Kommunikationseinstellungen

Aktuelle Tabelleneinstellungen (Table Attributes)

Die Original Panelgröße kann mit einem rechten Doppelklick z.B. auf die weiße Fläche wieder hergestellt werden.

SPECTR03-SCOPE V4.0	
SPECTRO3-Scope V4.0	
TEACH RECORDER CALIBRATE GEN X RGB INTENSITY 2D	RED 0 GRN 0 BLUE

Änderung 6:

CONNECT PARA1	PARA2 Te Gen					
GET CYCLE TIME TEMP						
[Hz] 30366 [ms] 0.032932	21					
SET ROW COLORS MANUAL	LY 🔻					
SELECT ROW SOLOR						
ASSIGN TO ROW RESE	ET					
SAVE TO FILE GET FRO	M FILE					
SPECIFICATION						
0						
2						
3						
5						
7						

Die Registerkarte zur Einstellung der TableAttributes heißt jetzt **GEN** für General.

Auch der Temperaturwert **TEMP** wird hier angezeigt.

Außerdem wird durch Anklicken von **GET CYCLE TIME** die aktuelle Sensor Scanfrequenz ermittelt und angezeigt. Zur Ermittlung der Scanfrequenz darf der Sensor für 4 Sekunden nicht über die Schnittstelle unterbrochen werden.

Änderung 7:

CONNECT PARA1 PARA2 TEACH RECORDER CALIBRATE GEN
RECORD-TIME INTERVAL [sec] 0.25
RECORD VALUES (MAX 32767) 1000
TOTAL RECORD TIME (days hours min sec) 0 0 4 10.00
RECORDED REMAINING
START RECORD STOP RECORD
SELECT RECORD FILE SHOW GRAPH d:\Mist\RecordFile.dat

Das **RECORD-TIME INTERVAL [sec]** wurde verfeinert. Die Auflösung ist 0,1 Sekunden.

Der kleinst mögliche Wert ist 0,25 Sekunden.

Änderung 8: Die Oberfläche wurde auf Tabulatoren umgestellt.

5	SPECTRO3-Scope V4.0
TEACH RECORDER CALIBRATE GEN CONNECT PARA1 PARA2 POWER MODE STATIC Image: Construction of the second secon	X RGB INTENSITY 2D RED 1922 GRN 1552 BLUE 445 1954 2120- 2000-
OUTMODE DIRECT HI INTLIM 0 EVALUATION MODE BEST HIT CALCULATION MODE XY INT · 2D EXTEACH OFF TRIGGER CONT RAM SET SEND GO FILE 1 GET	CNX: 1200- 1100- 982- 1049 1200 1400 1600 1800 2000 2187 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4096 COMMUNICATION PORT 1 SPECTRO3V4.0 RT:KW23/11

In den "TAB's" (Registerkarten) RGB und INTENSITY kann mit einem linken Doppelklick im Graphen ein automatischer "ZOOM" gestartet werden. Mit einem einfachen Linksklick kommt man wieder auf eine feste Skalierung.

-** SPECTR03-SCOPE V4.0							
SPECTRO3-Scope V4.0							
TEACH RECORDER CALIBRATE GEN CONNECT PARA1 PARA2 POWER MODE STATIC Image: Constant of the state of t	X 1954 Y 1664 INT 1273 delta C 3 C-No: 0	RGB INTENSITY 2D RED 1823 GRN 1552 BLUE 445 1826- 1739- 1653- 1653- 1656- 1657-					

Änderung 9:

EVALUATION MODE BEST HIT	-
CALCULATION MODE XYINT - 2D	\mathbf{T}
EXTEACH OFF TH XYINT - 2D	
siM - 2D	
X Y INT - 3D	
RAM SET SENE si M - 3D	

Für CALCULATION MODE wurden neue Bezeichnungen eingeführt, welche die Kommunkikation mit dem Kunden erleichtern sollen. 2D steht für zweidimensional.

3D steht für dreidimensional.

Änderung 10: Die Dreiseitenansicht im 3D Modus wurde fest in die Softwareoberfläche integriert.

** SPECTR03-SCOPE V4.0							
SPECTRO3-Scope V4.0							
TEACH RECORDER CALIBRATE GEN CONNECT PARA1 PARA2	X RGB INTENSITY 3D RED 1820 GRN 1551 BLUE 448						
POWER MODE STATIC I POWER (pm) 511 II 0 500 1000 LED MODE DC DYNWIN HI 3300 GAIN AMP7 DYNWIN L0 3200	352 2120- X/Y 1841- Y 2000- 1664- 1664- 1800- 1 1310- NT 1600- 1134- 1400- 957- 1200- 780-						
AVERAGE 1	982- 1049 1500 20002187 0 100						
MAXCUL-No. 4 OUTMODE DIRECT HI INTLIM 0	1552- 1400- No: 1200- 1000- 1000- 1000- 1000- 1000- 1000-						
EVALUATION MODE BEST HIT CALCULATION MODE XYINT · 3D EXTEACH OFF TRIGGER CONT							
RAM SET SEND GO EE 0 GET STOP	300 996 1500 2000 2240 929 1500 2173 COMMUNICATION PORT 1 SPECTR03 V4.0 RT:KW29/11						

Änderung 11:

Die Reihenfolge in **TRIGGER** hat sich geändert. Außerdem ist eine neue Triggermöglichkeit dazu gekommen.



CONT Kontinuierliche Auswertung. Kein Triggerereigniss notwendig.

- SELF Selbsttrigger wie gehabt. Beim Verlassen von Zeile 0 ist der Sensor "getriggert". Nachdem Zeile 0 wieder erkannt wird, wird die Farbe ausgegeben, welche am längsten erkannt wurde.
- **EXT1** Es wird die Farbe ausgegeben, die während des Triggers (IN0=HI) am längsten erkannt wurde.
- **EXT2** Während IN0=HI ist, wird die erkannte Farbe ausgegeben.
- Wird IN0=LO, dann bleibt die Farbe welche als letztes erkannt wurde am Ausgang stehen.
- **EXT3** Während IN0=HI ist, wird die erkannte Farbe ausgegeben. Wird IN0=LO, dann wird Fehler ausgegeben.
- TRANS Über den Eingang IN0 kann der Sender ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Ist **TRIGGER=PARA** gewählt, dann können zwei völlig voneinander unabhängige Parametersätze einschließlich Farben im Sensor hinterlegt werden.

Über **SET** teilt man dem Sensor lediglich mit, ob man die aktuelle Einstellung als Paramtersatz 0 oder Parametersatz 1 abspeichern möchte.

SET ist nur bei TRIGGER=PARA wählbar.

Über den Eingang INO schaltet man zwischen den Parametersätzen hin und her.

Ist IN0=LO, dann arbeitet der Sensor mit Parametersatz 0.

Ist IN0=HI, dann arbeitet der Sensor mit Parametersatz 1.

Der Zustand von IN0 wird auf der Oberfläche über TRIG visualisiert.

Damit auf der Oberfläche die Auswertung verfolgt werden kann, muss der jeweilige Parametersatz über SET und GET geladen werden.

Änderung 12:

TEACH RECORDER CALIBRATE GEN					N		
	X	Y	INT	TOL			4
0	2014	1195	1683	200	1		
1	1442	1676	1547	200	1		
2	931	914	1990	200	1		
3	1	Heln	1			-	
4	1	Set selection to Increment selection with					
5	1						
6	1						
7	1	Reset selection					
8	1	Teach tolerance off					
9	1	Teac	h tolera	nce on			

🗮 VALUE!	
Insert a cell value!	
200	
<u>o</u> k	

TEACH	EACH RECORDER CALIBRATE GE			GEN		
	×	Y	INT	TOL		
0	2014	1195	1683	200	1	
1	1442	1676	1547	250	1	
2	931	914	1990	300	1	
- * 1 In 5	VALUE sert a c	! ell value	! <u>О</u> К			

Help Set selection to Increment selection with Reset selection Teach tolerance off Teach tolerance on Mit **Set selection to** kann man mehrere Zellen in der **TEACH TABLE** mit einem Wert auffüllen.

Dazu müssen die Zellen markiert werden, die geändert werden sollen.

Mit einem rechten Mausklick öffnet sich ein Popup.

Nach Anklicken von **Set selection to** öffnet sich ein weiteres Popup in das man den Wert eingibt, auf den man die Zellen ändern möchte.

Möchte man aufsteigende Toleranzen eingeben, dann erreicht man dies durch **Increment selection** with.

Startwert ist die oberste linke Zelle.

Ausgehen von dieser Zelle werden die Nachfolgenden um den Wert erhöht, der im Popup eingeben wird.

Mit **Reset selection** werden die ausgewählten Zellen auf 1 gesetzt.

Die Software schlägt bei **TEACH DATA TO** Toleranzwerte vor und schreibt diese in die entsprechenden Zellen.

Diese Funktion kann man über **Teach tolerance** off und **Teach tolerance on** aus bzw. einschalten.

Nach Drücken von **Help** erscheint ein Popup, in der die einzelnen Funktionen erklärt werden.

Ende Januar 2012 wurde die Software leicht modifiziert.

Die Änderungen, die diese Modifizierung mit sich gebracht hat erfordern keine neue Versionsnummer. Nachfolgend ist kurz zusammengefasst, was modifiziert wurde.

Der Software Firmwarestring ist von Kalenderwoche auf Datum umgestellt worden.

AVERAGE und INTEGRAL wurden in den Rahmen zur Einstellung der Signalerfassung integriert.

INTLIM funktioniert jetzt auch im **POWER MODE = DYNAMIC**.

Mit **INTLIM** kann ein Intensitätslimit eingestellt werden. Falls die an der Empfangseinheit ankommende aktuelle Intensität **INT** bzw. **M** diese Grenze unterschreitet, wird keine Farbauswertung mehr durchgeführt und der Fehlerzustand ausgegeben.

Bei **POWER MODE** = **DYNAMIC** wird zur Intensitätsauswertung der **POWER** Wert herangezogen und nicht mehr die aus den Signalen errechnete Intensität (siehe oben). Im Anzeigedisplay **INT** bzw. **M** wird demnach nicht die "wahre" Intensität angezeigt, sondern die Senderintensität, die dem eigentlichen Parameter **POWER** entspricht. Im Sensor wird aber immer noch die "wahre" Intensität berechnet und zur Abfrage von **INTLIM** herangezogen. Dies war vorher nicht möglich.

ACHTUNG! Da es sich hier um einen Eingriff in die Firmware handelt, funktioniert dieses Feature erst mit einer Sensorfirmware ab Jan 30 2012.

🗮 SPECTRO3-SCOPE V4.0	
S	PECTRO3-Scope V4.0
TEACH RECORDER CALIBRATE GEN CONNECT PARA1 PARA2 POWER MODE STATIC PARA2 POWER (pm) 713 713 0 500 1000 LED MODE AC DYNWIN HI GAIN AMP8 DYNWIN LO AVERAGE 1 INTEGRAL MAXCOL-No. 1 0 INTLIM 0 0 EVALUATION MODE BEST HIT 0 EVALUATION MODE XYINT · 2D EXTEACH FRAM SET SEND G0 EE 0 GET STOP	X RGB INTENSITY 2D RED O GRN O BLUE O Y 9000-<

START SELF CALIBRATION

Die Registerkarte CALIBRATE wurde um den Button **START SELF CALIBRAION** erweitert.

Durch Drücken von **START SELF CALIBRATION** kann man den Sensor die Kalibrierungsfaktoren selbst berechnen lassen. Man kann hier keinen **SETVALUE** und kein **MAX DELTA** vorgeben. Nachdem der Sensor die Kalibrierfaktoren berechnet hat, zeigt er sie auf der Oberfläche an. Außerdem zeigt er den **SETVALUE**, den er zur Berechnung herangezogen hat, sowie **MAX DELTA**, das sich bei der Berechnung ergeben hat in den entsprechenden Eingabefeldern an. Zur Bestätigung der errechneten Kalibrierungsfaktoren muss **SEND CF** gedrückt werden.

ACHTUNG! Da es sich hier um einen Eingriff in die Firmware handelt, funktioniert dieses Feature erst mit einer Sensorfirmware ab Jan 30 2012.