# SPECTRO3-Scope: Änderungen nach Software-Update von SPECTRO3-Scope V4.3 auf V4.4

In diesem Manual wird zusammengefasst, welche Änderungen sich mit dem Software-Update von SPECTRO3 V4.3 auf V4.4 ergeben haben.

Ein Softwareupdate von V3.3 auf V4.4 ist möglich, erfordert aber zur Sicherung der Daten einen Zwischenschritt. Die Vorgehensweise ist im File "Firmwareupdate SPECTRO3 V3.x auf SPECTRO3 V4.x" exakt beschrieben.

Ein Softwareupdate von V4.x auf V4.4 ist sehr einfach durchzuführen. Man braucht dazu lediglich den FirmwareLoader V1.1 sowie die Firmwarefiles für die Version 4.4. Der FirmwareLoader V1.1 sollte auf der CD sein, die mit dem Sensor gekommen ist oder zum Download auf der Homepage zu finden sein.

Die Firmwarefiles sind beim Sensor Lieferanten erhältlich.

Die Vorgehensweise ist im File "Manual FirmwareLoader V1\_1" exakt beschrieben.

### Änderung 1:

COMMUNICATION PROTOCO	OL RS232 -
SELECT COM PORT [1256]	1
SELECT BAUDRATE	115200 🔽
TRY TO CONNECT	DISCONNECT
Following COM PORTS are a COM1 COM3	vailable: 🔺
	τ.

Durch Drücken auf die Lupe in der Registerkarte **CONNECT** werden alle verfügbaren **COM PORTS** aufgelistet.

### Änderung 2:



Die **PORT NUMBER** für eine TCP/IP Verbindung wurde Standardmäßig auf **5000** vorinitialisiert.

Zur Kommunikation des Sensors über ein lokales Netzwerk steht ab sofort der RS232 zu Ethernet Adapter **cab-4/ETH** zur Verfügung. Dieser ermöglicht es eine Verbindung zum Sensor über das **TCP/IP** Protokoll herzustellen.

Um die **cab-4/ETH** Adapter zu parametrieren (Vergabe von IP-Adresse, Einstellung der Baudrate,...), braucht man die im Internet kostenlos bereitgestellte Software **SensorFinder**.

Um eine Verbindung über den Adapter herzustellen, muss dessen IP-Adresse oder HOST Name in das Eingabefeld **IP ADRESS (xxx.xxx.xxx.) OR HOST NAME** eingetragen werden. Im DROP DOWN Menü (Pfeil nach unten) sind die letzten 10 verwendeten IP Adressen aufgelistet und können durch Anklicken direkt übernommen werden. Die DROP DOWN Liste bleibt auch nach Beenden der Software erhalten.

Die PORT NUMBER für den Netzwerkadapter ist auf 5000 festgelegt und muss belassen werden.

## Änderung 3:

### **POWER MODE = DOUBLE wurde eingeführt:**

Hat man bei einer Applikation sehr helle und zugleich sehr dunkle Oberflächen und der Sensor ist so eingestellt, dass er bei den hellen Oberflächen nicht in Sättigung ist, dann bekommt man bei den dunklen Oberflächen oft sehr wenig Signal zurück.

Geringe Schwankungen bei sehr niedrigem Signal ergeben eine große Änderung bei der Farbraumberechnung. Um dies zu minimieren, schaltet der Sensor bei **PMODE = DOUBLE** automatisch zwischen 2 **POWER PARAMETER Sätzen** hin und her. Satz 2 muss so eingestellt sein, dass er das Signal am stärksten verstärkt. Wenn das Signal zu hoch ist (Sättigung), dann schaltet er automatisch auf Satz 1 um. Die beiden Parameter Sätze müssen dem Sensor im Vorfeld eingestellt werden.



Nach Drücken von **SET PP** (Set Power Parameter) öffnet sich rechts ein Fenster, das es erlaubt zwei Parametersätze einzustellen. Ein Parametersatz wird definiert durch **POWER, GAIN** und **INTEGRAL**.



### Automatische Einstellung der Parametersätze:

Durch Drücken von **START ASSISTANT** startet eine Menüführung zur automatischen Einstellung der Parametersätze. Folgen Sie einfach den Instruktionen.

### Manuelle Einstellung der Parametersätze:

### Stellen Sie **POWER MODE=STATIC** ein.

Legen Sie dem Sensor die hellste Oberfläche vor und wählen Sie einen passenden **POWER, GAIN** und **INTEGRAL** Wert, so dass der hellste Kanal bei ca. 3000 Digit liegt.

Drücken Sie jetzt ASSIGN 1 um die Power Parameter in die Tabelle PP in Zeile 1 zu übernehmen.

Außerdem werden die RGB Werte in die Tabelle RGB VALUES eingetragen.

Jetzt muss dem Sensor die dunkle Oberfläche vorgelegt werden.

Die dunkle Oberfläche sollte so beschaffen sein, dass der schwächste Kanal ein Signal größer als 50 Digit liefert.

Nach Drücken von ASSIGN 2 werden die RGB Werte in die Zeile DARK PP1 der Tabelle RGB VALUES übernommen.

Jetzt müssen POWER, GAIN und INTEGRAL so eingestellt werden, dass der stärkste Wert bei ca. 1000 liegt.

Drücken Sie **ASSIGN 3** um die Power Parameter in die Tabelle **PP** in Zeile 2 und die RGB Werte in die Tabelle **RGB VALUES** zu übernehmen.

Es werden automatisch die Korrekturwerte berechnet und in die Tabelle CORRECTION VALUES eingetragen.

#### INFO!

Die Power Parameter Sätze werden erst nach Drücken von SEND aktiviert!

Die Tabellen dienen nur zur Anzeige. Man kann sie nicht editieren.

Im Display POWER PARAMETER SET wird angezeigt, mit welchem Parametersatz der Sensor aktuell arbeitet.

Zeigt das Display 0, dann arbeitet der Sensor mit den Einstellungen im Reiter PARA1.



### PP SET:

In diesem Display wird angezeigt, mit welchem POWER PARAMETER SET der Sensor gerade arbeitet. Bei POWER **MODE = STATIC** und **DYNAMIC** ist dieser Wert immer 0, d.h. Der Sensor arbeitet mit den in der Registerkarte PARA1 eingestellten Werten für POWER, INTEGRAL und GAIN. Bei POWER MODE = DOUBLE ist PP SET entweder 1 oder 2.

	X	Y	сто	INT	ITO	PP		Beim Ein
0	1974	1279	200	2025	200	2		Jeweilige
1	1483	1692	200	1705	200	2		Beim Wie
2	990	1053	200	2003	200	2		Eine Farb
3	1995	1705	200	1782	200	1		<b>C</b> kleiner
4	1320	1419	200	1407	200	1		Intensität

ernen einer Farbe über TEACH DATA TO wird der Wert für PP SET mit in der TEACH TABLE hinterlegt.

dererkennen einer Farbe muss jetzt zusätzlich zu den be ist im 2D Modus dann wieder erkannt, wenn delta r ist als CTO bzw. siTO und INT bzw. M im itätsfenster liegt, das durch INT±ITO bzw. M±MTO definiert ist. Außerdem muss der aktuelle Power Parameter Satz (PP SET) mit dem gelernten Wert PP übereinstimmen.

Im 3D Modus ist eine Farbe dann wieder erkannt, wenn delta C kleiner ist als TOL ist. Außerdem muss der aktuelle Power Parameter Satz (PP SET) mit dem gelernten Wert PP übereinstimmen.

### Änderung 4:



Wird EXTEACH aktiviert, dann wird abgefragt, ob die TEACH TABLE zurückgesetzt werden soll. Abhängig von EVALMODE wird man zudem aufgefordert die Farbtoleranz und Intensitätstoleranz voreinzustellen.

# Änderung 5:



BINARY HI und BINARY LO wurde eingeführt. Dabei entspricht BINARAY HI dem gewohnten Modus BINARY. BINARY LO ist das inverse Bitmuster dazu.

## Änderung 6:

	X	Y	СТО	INT	ITO	PP	*
48	0	0	0	0	0	0	
49	0	0	0	0	0	0	
50	0	0	0	0	0	0	
51	0	0	0	0	0	0	
52	0	0	0	0	0	0	
53	0	0	0	0	0	0	
54	0	0	0	0	0	0	
55	0	0	0	0	0	0	
56	0	0	0	0	0	0	
57	0	0	0	0	0	0	
58	0	0	0	0	0	0	
59	0	0	0	0	0	0	
60	0	0	0	0	0	0	
61	0	0	0	0	0	0	
62	0	0	0	0	0	0	
63	0	0	0	0	0	0	Ŧ

C-No:

0 GRP

# Änderung 7:



Die **TEACH TABLE** wurde auf 64 Einträge erweitert.

Zeilen die nicht direkt über die Ausgänge ausgegeben werden können sind grau hinterlegt.

Man kann sie jedoch zur Gruppenbildung heranziehen.

Über sie serielle Schnittstellen kann aber die erkannte **C-No:** direkt ausgelesen werden.

Über SAVE TO SENSOR und GET FROM SENSOR kann man jetzt die TABLE ATTRIBUTES im Sensor hinterlegen bzw. von dort holen.

## Änderung 8:

	X	Y	СТО	INT	ITO	PP	
0	1969	1278	200	1924	200	2	
1	1477	1693	200	1658	200	2	
2	997	1063	200	1958	200	2	
3	0	0	0	0	0	0	_
4	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	

Ein Farbtreffer wird jetzt auch in der Tabelle angezeigt. Der Hintergrund der entsprechenden Zeile wird blau hinterlegt.

## Änderung 9:

Im 2D Auswertemodus wird das unter No.: eingestellte Toleranzfenster für die Intensität in der entsprechenden Zeilenfarbe angezeigt.



## Änderung 10:



Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste werden alle Kreise grau dargestellt. Nur der Kreis der erkannten Farbe wird farblich dargestellt. Mit einem Einfachklick kommt man wieder zur normalen Ansicht.

## Änderung 11:

EVALUATION MODE	THD RGB	-
CALCULATION MODE	X Y INT - 2D	

THD RGB wurde erweitert.

Ist unter **EXTEACH** ein Teachmodus ausgewählt, dann kann man die Schaltschwellen für Rot, Grün und Blau mit Hilfe von IN0 einlernen.

Während IN0=HI ist, wird ein Maximum und ein Minimum für jeden Kanal ermittelt.

Die gefundenen MIN-MAX Werte für die Kanäle RED GRN BLUE werden im Reiter RGB angezeigt.

Die jeweilige Schaltschwelle berechnet sich aus **THD=(Max+Min)/2** und lieg somit genau in der Mitte der ermittelten Max-Min Werte.

Durch Drücken von GET werden die ermittelten Schwellen in der Teach Tabelle angezeigt.

Bei **EXTEACH=ON** werden die Schaltschwellen im EEPROM des Sensors hinterlegt. Bei **EXTEACH=STAT1** werden die Schaltschwellen im RAM des Sensors hinterlegt. Bei **EXTEACH=DYN1** regelt sich der Sensor erst ein, startet dann die **MIN-MAX** Suche und speichert anschließend die Schaltschwellen im RAM.

Dazu kommt jetzt, das beim externen Lernen der Kanal ermittelt wird, welcher das größte Delta zwischen **MIN** und **MAX** hat. Dieser Kanal wird dann nicht nur auf seinen jeweiligen Ausgang (**OUT0**, **OUT1** oder **OUT2**) ausgegeben, sondern zusätzlich auf **OUT3 und invers auf OUT4**.