

Sensor Instruments GmbH - Schlinding 11 - D-94169 Thurmansbang Tel.: +49 (0)8544 / 9719-0 - Fax: +49 (0)8544 / 9719-13 E-mail: info@sensorinstruments.de - www.sensorinstruments.de

0 Inhalt

Kapitel		Seite
1.	Funktionsprinzip: TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik	3
1.1	Technische Beschreibung	3

3.	Bedienung der L-TLB-CON10-Scope Software	6
3.1	Bedienelemente der TLB-CON10-Scope Software	7
3.2	Numerische und graphische Anzeigelemente	11
3.3	Serieller RS232-Datentransfer	13
3.4	TLB-CON10-Scope als Hilfsmittel zur Sensorjustage	14

4.	Auswerte-Algorithmen, Leadframe Applikation	15
4.1	Rohdaten	
4.2	Maximalwerte	
4.3	Normierte Messdaten	
4.4	Beispiele zur Berechnung der Analogwerte	

5.	Anhang	17
5.1	Abmessungen TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik	
5.2	Abmessungen Lichtwellenleiter	
5.3	Funktionsweise der Digitaleingänge IN0 und IN1	
5.4	Anschlussbelegungen	
5.5	RS-232 Schnittstellenprotokoll	21



1 Funktionsprinzip: TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik

1.1 Technische Beschreibung

Die *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* dient zum Anschluss und zur Auswertung der Ausgangssignale von zwei Lichtwellenleitern. Die beiden Lichtwellenleiter bestehen jeweils aus einem Sender-Faserbündel und einem Empfänger Faserbündel. Mit Hilfe der Kontrollelektronik kann für jeden der beiden Kanäle jeweils die Sendeleistung einer IR-Senderdiode separat eingestellt werden.

Der Mikrocontroller des *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* kann mit Hilfe einer Windows PC-Software über die serielle RS232 Schnittstelle parametrisiert werden. Es können verschiedene Betriebsarten eingestellt werden. Am Gehäuse der Kontrollelektronik befinden sich ein TEACH/RESET-Taster, sowie ein Potentiometer zur Toleranzeinstellung. Die Visualisierung der Schaltzustände erfolgt über 4-LEDs (1x grün, 1x gelb und 2x rot), die am Gehäuse der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* integriert sind. Die Kontrollelektronik besitzt zwei Digital-Ausgänge (OUT0 – BUSY und OUT1-ERROR). Über zwei Digital-Eingänge (IN0-RESET und IN1-START/STOP) kann die externe RESET Funktionalität und ein START/STOP Zyklus per SPS realisiert werden. Ferner werden zwei schnelle Analogausgänge (0 ... +10V) mit 12-Bit Digital/Analog-Auflösung bereitgestellt.





2 Installation der *TLB-CON10-Scope* Software

Folgende Hardware-Voraussetzungen sind für eine erfolgreiche Installation der *TLB-CON10-Scope* Software erforderlich:

- 200 MHz Pentium-kompatibler Prozessor oder besser.
- CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk
- Ca. 10 MByte freier Festplattenspeicher
- SVGA-Grafikkarte mit mindestens 800x600 Pixel Auflösung und 256 Farben oder besser.
- Betriebssystem Microsoft® Windows 7, 8 oder 10
- Freie serielle RS232-Schnittstelle oder USB-Port mit USB-RS/232-Adapter am PC

Bitte installieren Sie die TLB-CON10-Scope Software wie im Folgenden beschrieben:

Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein. In unserem Beispiel 1. nehmen wir an, das es sich um das Laufwerk "D" handelt. CD-Laufwerk (D:) Starten Sie den Windows-Explorer und wechseln Sie im Verzeichnisbaum des CD-ROM 2. Laufwerks in das Installationsverzeichnis D:\Install\. Die eigentliche Installation wird durch Doppelklick auf das SETUP.EXE Symbol gestartet. setup.exe Alternativ hierzu kann die Software-Installation durch Anklicken des START-Ausführen... Knopfes und anschließender Eingabe von "D:\Install\setup.exe" und Tastendruck auf den Ok Knopf. 🛃 TLB-CON10-ScopeV11 Setup Das Installationsprogramm meldet sich hierauf mit einer Welcome to the Dialog-Box zur TLB-CON10-Scope Installation. TLB-CON10-ScopeV11 In dieser Dialog-Box werden einige allgemeine Hinweise Installation Wizard zur Installation angezeigt. is strongly recommended that you exit all Windows program efore running this setup program. Click Cancel to quit the setup program, then close any programs you have running. Click Next to continue the installation. Klicken Sie auf die Taste Next>, falls Sie die Installation starten möchten ARNING: This program is protected by copyright law and terrational treation <u>N</u>ext > Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under law. oder auf die Taste Cancel um die Installation der TLB-CON10-Scope Software zu beenden < Back Next > Cancel Cancel 🛃 TLB-CON10-ScopeV11 Setup Falls die Taste Weiter gedrückt wurde, öffnet sich ein 3. weiteres Dialogfeld zur Auswahl des Ordners, in dem die Destination Folder Select a folder where the application will be installed Anwendung installiert werden soll (Zielordner). The installation wizard will install the files for TLB-CON10-ScopeV11 in the following Akzeptieren Sie den Vorschlag mit Next> oder ändern Sie To install into a different folder, click the Browse button, and select another folder You can choose not to install TLB-CON10-ScopeV11 by clicking Cancel to exit the installation wizard. die Pfad-Vorgaben nach Ihren Wünschen durch Anklicken der Taste Browse Destination Folder C:\Programme\TLB-CON10-ScopeV11\ Browse Browse <<u>Back</u> <u>Next</u>> Cancel



Deinstallation der TLB-CON10-Scope Software:

	Die Deinstallation wird mit Hilfe des Windows®-
	Deinstallations-Tools durchgeführt.
1	Das Windows-Deinstallations-Programm finden Sie im
	Ordner Systemsteuerung/Software:
Software Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Softwar	



3 Bedienung der *TLB-CON10-Scope* Software

Die *TLB-CON10-Scope* Software dient zur Parametrisierung der Kontrollelektronik über die serielle Schnittstelle. Die von den beiden Lichtwellenleitern gelieferten Messwerte können mit Hilfe der PC-Software visualisiert werden. Somit kann die Software u.a. zu Justagezwecken und zum Einstellen von geeigneten Toleranzgrenzen zur Kontrolle des Messobjektes herangezogen werden.

Der Datenaustausch zwischen der PC-Bedienoberfläche und der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* erfolgt über eine Standard RS232 Schnittstelle. Zu diesem Zweck wird die *TLB-CON10-FIO* über das serielle Schnittstellenkabel cablas-4/PC mit dem PC verbunden. Nach erfolgter Parametrisierung können die Einstellwerte dauerhaft im EEPROM Speicher der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* abgelegt werden. Das Sensorsystem arbeitet hierauf im "STAND-ALONE" Betrieb ohne PC weiter.

🗮 TLB--CON10-Control Panel Sensor <u>E</u>XIT TLB-CON10-Scope v1.1 Instruments SOURCE 🖨 RAW A,B MAX-LIMIT < MAX-DELTA[%] DATA GRAPH POWER-A <u>R</u>UN 1023= 70 -1023 $1000 \pm$ 60-800-800-E STOP 900-600÷ 40 E 600-E 800-400-DATA 400-E 20-700-200-200-NORM-A 1-1-A/Amax 600· 0-0 200 \$60 500-\$ 460 NORM-B NORM MAX-CHB 0 400 MAX-CHA СНА STARTUP \$ 900 \$ 950 RAW-A CHB 300-0 200 CHA CHB IN0/RESET RAW-B OFFSET \$ 1.000 \$1.000 100-0 IN1/START 0-1 CHA 120128 MAX-DELTA[%] 20 <u>4</u>n na. 8'n 100 \$ 470 TEACH Scan-No. MAX-LIM error HW-SETTING Disable ALL ANA-CHA [V] ANA-CHB [V] MAX-% error MAX-A 0.00 MAX 0 RESET 0.00 0.00 🔳 RAM 0.00 MIN MAX-B 0 SEND EEPROM PASSWORD **TEACH** GET TLB-CON10-2x V1.11 06/May/08 FILE CONNECT COM1

Nach dem Aufruf der TLB-CON10-Scope Software erscheint folgende Windows® Bedienoberfläche:

Das TLB-CON10-Scope CONTROL-PANEL stellt viele Funktionen zur Einstellung der Kontrollelektronik zur Verfügung:

- Visualisierung der Messdaten in numerischen und graphischen Ausgabefeldern.
- Einstellen der Senderleistung für den jeweiligen Messkanal CHA und CHB.
- Vorgabe von Sollwerten und Toleranzwerten.
- Abspeichern der Parameter in den RAM/EEPROM Speicher der Kontrollelektronik oder in eine Konfigurationsdatei auf der Festplatte des PC.

Im Folgenden werden die Bedienelemente der TLB-CON10-Scope Software erklärt.



3.1 Bedienelemente der *TLB-CON10-Scope* Software:



POWER-A, POWER-B:

In diesem Funktionsfeld kann mit Hilfe der Pfeiltasten, Schieberegler oder durch Zahlenwerteingabe in das entsprechende Eingabefeld die Sendeleistung am jeweiligen Messkanal an der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* eingestellt werden.



Mit Hilfe des Umschalters kann zwischen dem Messkanal CHA (blau) und dem Grobjustagekanal CHB (grün) ausgewählt werden.



Erst nach Anklicken der SEND Taste werden Änderungen, die in den Funktionsfeldern gemacht wurden, an der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* aktiv!



MAX-LIMIT <:

Mit Hilfe dieses Schiebereglers oder durch Eingabe in die Edit-Box kann der Vorgabewert für die untere Schwelle zur Maximalwertüberwachung am Messkanal CHA eingestellt werden. Während des Vorschubbetriebs wird die Blende des Lichtwellenleiters von der Bohrung des Messobjekt (Leadframe-Streifen) vollständig freigegeben. Dies wird dazu genutzt, um den aktuellen Maximalwert act_max an der Empfangseinheit des jeweiligen Messkanals zu ermitteln (Rohdaten: 10-Bit Wertebereich, 0.. 1023 ADC- Einheiten).

SEND

FEHLER falls: act max < MAX LIMIT

Falls der aktuelle Maximalwert am Messkanal CHA (act_max = Mittelwert aus den letzten vier Maximalwerten) unter der hier voreingestellten Schwelle MAX-LIMIT < liegt, wird der Fehlerausgang OUT1/pin6/rosa gesetzt. Die rote LED (+) am Gehäuse der TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik leuchtet auf.



MAX-DELTA[%]:

In diesem Funktionsfeld wird mit Hilfe des Schiebereglers oder durch Eingabe in das Zahlenwert-Feld ein Toleranzband vorgegeben, innerhalb dessen Grenzen sich die Maximawerte (act_max) bewegen dürfen. Der Zahlenwert MAX-DELTA[%] bezieht sich auf die relative Abweichung des Quotienten delta_max/act_max.

FEHLER falls:

$$100 \cdot \frac{delta_\max}{act\max} > MAX_DELTA[\%]$$

(act_max = Mittelwert aus den letzten vier Maximadurchgängen).

Falls der errechnete Quotient größer ist als der hier vorgegebene Wert für MAX-DELTA[%], wird der Fehlerausgang OUT1/pin6/rosa gesetzt. Die rote LED (+) am Gehäuse der TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik leuchtet auf.

MAX-CH.	Δ,	MAX-CHB
950	STARTUP	900

MAX-CHA, MAX-CHB:

Mit Hilfe der Pfeiltasten oder durch Zahlenwerteingabe in die entsprechenden Felder, können Startwerte für den Messkanal CHA und CHB eingestellt werden. Die hier eingestellten Maximalwerte werden bei der Initialisierung der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* als Startwerte benutzt. Die Startwerte müssen zuvor in das nichtflüchtige EEPROM dauerhaft abgespeichert werden, damit diese nach dem Hochfahren der Anlage als Startwerte von der Kontrollelektronik herangezogen werden.



OFFSET CHA, CHB:

TEACH CHA:

In diesem Fenster kann über zwei Eingabefelder die Feinkalibrierung der Analogausgänge für beide Kanäle CHA und CHB separat durchgeführt werden. Durch Eingabe in das entsprechende Zahlenwertfeld kann ein Vorfaktor eingestellt werden, der das Analogsignal am entsprechenden Analogausgang verändert.

Der mögliche Wertebereich für den Vorfaktor ist: 0.750 ... 1.250

Dieses Funktionsfeld dient zur Vorgabe eines Sollwertes für

Positionierung des Messobjektes relativ zur Messblende am Kanal CHA. Aufgrund der Maximalwert-Referenzierung (A/Amax) auf den 10-Bit Wertebereich liegen die Lernwerte zwischen 1 und 1023. Optimalerweise sollten die Lernwerte in etwa bei halber Bedeckung der Messblende liegen,





HARDWARE -SETTING:

(ca. 500 NORM-Einheiten).

Durch Anklicken dieses Listen-Auswahlfeldes kann das TOLERANZ Potentiometer und/oder die TEACH/RESET Taste am Sensorgehäuse der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* aktiviert (ENABLE) oder deaktiviert (DISABLE) werden.

Das TOLERANZ Potentiometer gestattet die Vorgabe des MAX-LIMIT < Wertes. Falls das Funktionsfeld auf ENABLE ALL oder ENABLE TOL-SET eingestellt ist, können keine Zahlenwerteingaben in den TOLERANCE-VALUE Eingabefeldern aus der PC-Software Oberfläche heraus für MAX_LIMIT gemacht werden. Das entsprechende Funktionsfeld wird ausgeraut dargestellt.

DISABLE ALL

Sowohl die TEACH/RESET-Taste als auch das Potentiometer am Gehäuse sind deaktiviert.

ENABLE ALL:TEACH/RESET ButtonTOLERANCE-
PotentiometerPotentiometerConstructionDie TEACH/RESET Taste am Gehäuse ist aktiviert.
kurzer Tastendruck (t < 0.7s) : RESET aktuelle Maximalwerte.
langer Tastendruck (t > 1.5s) : TEACH Funktion.
ENABLE BTN:
Nur die TEACH/RESET Taste am Gehäuse ist aktiviert.
ENABLE T-SET:Nur die TEACH/RESET Taste am Gehäuse ist aktiviert.
Die TEACH/RESET Taste am Gehäuse ist aktiviert.

Nur das TOLERANCE Potentiometer am Gehäuse ist aktiviert.

die

PASSWORD)

🗮 Notification: Password OK!
Password Ok!
To activate protection enter password again!
<u></u> K

PASSWORD:

Sensor

Eingabefeld zur Eingabe des Passwortes. Durch das korrekte Passwort werden bestimmte Eingabefelder an der Bedienoberfläche freigeschaltet. Das Standard Passwort lautet "1492"

Instruments

Let's make sensors more individua

Durch erneutes Eingeben des Passwortes in das Eingabefeld kann die Passwortaktivierung wieder eingeschaltet werden.

Das Passwort kann aus maximal 10 Buchstaben/Ziffern bestehen, es dürfen keine Sonderzeichen verwendet werden. Das Passwort kann in der Datei "PW.CFG" im Arbeitsverzeichnis der TLB-CON10-Scope Software geändert und abgespeichert werden. Beim nächsten Programmstart ist das neue Passwort aktiv.

RESET

RESET-TASTE:

Mit Hilfe der RESET-Taste wird ein Software-Reset an der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* durchgeführt. Nach dem Software-Reset blinken die gelbe und grüne LED am Gehäuse kurz auf, die Arbeitsparameter werden aus dem EEPROM geladen.







TEACH-Taste:

Durch Anklicken der TEACH-Taste wird an der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* der Lernvorgang ausgelöst. Hierbei wird die Bedeckung des Messkanals CHA ausgewertet und in den flüchtigen RAM-Speicher der Kontrollelektronik als Lernwert geschrieben.

Nach Durchführung des Lernvorgangs blinkt die gelbe Leuchtdiode am Gehäuse des *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* kurz 3x mal auf.

Alternativ kann der aktuelle Lernwert (Sollwert) auch durch Zahlenwerteingabe in die numerischen Eingebefelder eingestellt werden. Der so eingestellte Lernwert wird erst nach Anklicken der SEND Taste an der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* aktiviert.

EXIT-TASTE:

Mit Hilfe der EXIT-Taste wird die TLB-CON10-Scope PC-Applikation beendet werden.

Let's make sensors more individua Sensor Instruments

PARAMETER TRANSFER:

BAM SEND. EEPROM <u>G</u>ET FILE

Diese Gruppe von Funktionsknöpfen dient zum Parameter-Transfer zwischen dem PC und der TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik über die serielle RS232 Schnittstelle.

SEND:

Nach Anklicken der SEND Taste werden die aktuell an der Bedienoberfläche eingestellten Parameter zur TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik übertragen. Das Ziel der Datenübertragung ist abhängig vom jeweils angewählten Radio-Knopf (RAM, EEPROM, oder FILE).

<u>G</u>ET

<u>S</u>END

GET:

Nach Anklicken der **GET-Taste** werden die Einstell-Parameter von der TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik zum PC übertragen und an der Bedienoberfläche aktualisiert. Die Quelle des Datentransfers wird wiederum durch den eingestellten Radio-Knopf bestimmt:

RAM:

Die aktuell eingestellten Parameter werden in den flüchtigen RAM-Speicher der TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik geschrieben oder sie werden von dort gelesen und zum PC übertragen. Beachte: Die im RAM eingestellten Parameter gehen verloren, falls die TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik von der Spannungsversorgung getrennt wird.

EEPROM:

Die aktuell eingestellten Parameter werden in den nichtflüchtigen EEPROM-Speicher der TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik geschrieben oder sie werden von dort gelesen und zum PC übertragen. Im EEPROM abgespeicherte Parameter gehen auch nach Trennung der Spannungsversorgung nicht verloren.

Falls Parameter aus dem EEPROM der TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik gelesen werden, müssen diese durch Anwahl des RAM-Knopfes und anschließendem Tastendruck auf SEND in das RAM der TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik geschrieben werden. Die TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik arbeitet hierauf mit den eingestellten RAM-Parametern weiter.

FILE:

Falls der FILE Radio Knopf ausgewählt ist, bewirkt ein Tastendruck auf die SEND/GET Taste, dass ein neuer File-Dialog an der Bedienoberfläche geöffnet wird. Die aktuellen Parameter können in eine frei wählbare Datei auf die Festplatte des PC geschrieben werden oder von dort gelesen werden.

A-LAS-CON1	Parameter File	? 🗙
Directory History:	D:\Programme\SensorInstruments\TLB-CON10-ScopeV11	•
<u>S</u> uchen in:	🛅 TLB-CON10-ScopeV11 💽 🔶 💼 🖝	
Cvirte comport. CON10pa pw.cfg	:fg ra.cfg	
Datei <u>n</u> ame:	CON10para.cfg	
Datei <u>t</u> yp:	*.cfg	hen:

FILE-Dialog Fenster:

Die Standard-Ausgabedatei für die Parameter-Werte hat den Dateinamen "CON10para.cfg".

Die Ausgabedatei kann z.B. mit dem Standard Windows Text-Editor Programm "EDITOR" geöffnet werden.



3.2 Numerische und graphische Anzeigeelemente:



RUN-Taste:

Nach Anklicken der RUN-Taste werden die aktuellen Messdaten von der *TLB-CON10* Kontrollelektronik zum PC über die serielle Schnittstelle übertragen.



STOP-Taste:

Ein Mausklick auf die STOP-Taste beendet den Datentransfer zwischen der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* und dem PC.



Nach Anklicken der RUN-Taste werden die aktuellen Messwerte von Messkanal CHA und CHB im graphischen Anzeigefenster im "Roll-Modus" dargestellt.

Hierbei laufen die Messwerte als blaue (CHA) bzw. grüne (CHB) Kurve von rechts nach links durch das graphische Anzeigefenster.

Die Aufteilung der y-Achse entspricht dem Wertebereich der 10-Bit Analog-Digitalwandlung (0 ... 1023).

Die beiden aktuellsten Messwerte werden in der Graphik am rechten Ende beim x-Wert = 100 dargestellt.



Numerische Anzeige des aktuellen normierten Messwertes von CHA

NORM-A:

NORM-B:

Numerische Anzeige des aktuellen normierten Messwertes von CHB

RAW-A:

Numerische Anzeige des aktuellen Rohwertes von CHA (10-Bit Wertebereich).

RAW-B:

Numerische Anzeige des aktuellen Rohwertes von CHB (10-Bit Wertebereich).

MAX-DELTA[%]:

Numerische Anzeige der aktuellen Abweichung der letzten 4-Maximalwerte vom aktuellen Maximalwert am Messkanal CHA.



INO/RESET	IN0/RESET:LED-Displayzeigt den Status am Digitaleingang IN0/pin3/grün (RESET) an.Grün:IN0 = HIGHSchwarz/aus:IN0 = LOW
MAX-LIM error	IN1/START:LED-Display zeigt den Status am Digitaleingang IN1/pin4/gelb (START/STOP) an.Gelb:IN1 = HIGHSchwarz/aus:IN1 = LOW
_	MAX-LIM error:LED-Display zeigt den Status des Fehlerzustands Maxima-Grenze unterschritten" an.Rot:FehlerOUT1=LOWSchwarz/auskein FehlerOUT1=HIGH
	MAX-% error:LED-Display zeigt den Status des Fehlerzustands "Maxima-Abweichung zu groß" an.Rot:FehlerOUT1=LOWSchwarz/aus:kein FehlerOUT1=HIGH
BUN	<u>BEACHTE:</u> Die obigen LED-Anzeigen werden nur bei aktivierter RUN Taste aktualisiert!
ANA-CHA [V] 7.69 7.64 2.72	MAX ANA-CHB [V] MAX-A 928 MIN MAX-B 743 Numerische Anzeigefelder, die nach jedem START/STOP Zyklus aktualisiert werden.
ANA-CHA [V] 7.64 2.72	MAXANA-CHA [V]: Aktuelle Analog-Ausgabespannung am Messkanal CHA. Die beiden Werte MAX bzw. MIN geben die während des letzten START/STOP Zyklus ermittelten Maximal- bzw. Minimalwerte für die Analogausgangsspannung an.
ANA-CHB [V]	<u>ANA-CHB [V]:</u> Aktuelle Analog-Ausgabespannung am Kanal CHB.
MAX-A 928 MAX-B 743	<u>MAX-A, MAX-B:</u> Aktuelle Maximalwerte in AD-Einheiten (10-Bit) von Kanal CHA und CHB.



3.3 Serieller RS232-Datentransfer:

RS232 KOMMUNIKATION:

- Standard RS232 serielle Schnittstelle ohne Hardware-Handshake.
- 3-Draht-Verbindung: GND, TXD, RXD.
- Geschwindigkeit: 19200 Baud, 8 Data-bits, No Parity-bit, 1 stop-bit in Binary Mode, MSB first.



Die stabile Funktion der RS232 Schnittstelle (Statusmeldung nach Programmstart) ist eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Parameteraustausch zwischen dem PC und der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik*. Wegen der geringen Datenübertragungsrate der seriellen Schnittstelle (19200 bit/s) können nur langsame Veränderungen der Analogwerte an der Graphikanzeige des PC mitverfolgt werden. Um die maximale Schaltfrequenz der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* zu gewährleisten muss im normalen Überwachungsprozess der Datenaustausch gestoppt werden (STOP-Taste anklicken).

CONNECT	COM1	TLB-CON10-2x V1.11 06/May/0	18

CONNECT:

Beim Start der Software wird versucht, über die Standard COM1 Schnittstelle eine Verbindung zur *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* herzustellen. Falls der Verbindungsaufbau erfolgreich war, wird die aktuelle Firmware Version in der Statuszeile angezeigt.

Timeout-RS-232]
\cap	
]
	(
a]
]
	1
Invalid port number]
,	:
	1
	1
ICannot open port	1

Die serielle Verbindung zwischen dem PC und der *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* konnte nicht aufgebaut werden oder die Verbindung ist unterbrochen.

In diesem Falle sollte zuerst geprüft werden ob die *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* an die Spannungsversorgung angeschlossen ist und ob das serielle Verbindungskabel richtig zwischen dem PC und der Kontrollelektronik angeschlossen ist.

Falls die am PC zugewiesene Nummer der seriellen Schnittstelle nicht bekannt ist, können mit Hilfe des Drop-Down Listenfeldes CONNECT die Schnittstelle COM1 bis COM18 angewählt werden.

Falls die Statusmeldung "Invalid port number" lautet, ist die ausgewählte Schnittstelle z.B. COM2 an Ihrem PC nicht verfügbar.

Falls die Statusmeldung "Cannot open port" lautet, ist die ausgewählte Schnittstelle (z.B. COM2) eventuell schon von einem anderen Gerät belegt.



3.4 *TLB-CON10 Scope* als Hilfsmittel zur Sensorjustage:



SOURCE 🖨 RAW A,B

RUN:

Die Feinjustage zwischen dem FIO-Sender und FIO-Empfänger kann durch Anklicken der RUN-Taste am graphischen Anzeigefenster RAW-GRAPH für jeden der beiden Kanäle (CHA, CHB) mitverfolgt werden. Hierzu muss zunächst die Graphik-Ausgabequelle (SOURCE) auf RAW A,B eingestellt werden. Beachte:

Aufgrund der begrenzten Datenübertragungsrate der RS232 Schnittstelle können nur relative langsame Änderungen am jeweiligen Messkanal mitverfolgt werden.



Optimierung der Justage:

Zunächst muss die Senderleistung der IR-LED an der Kontrollelektronik auf einen festen Wert eingestellt werden. Hierauf sollte durch Beobachten Rohsignale der Sender der relativ zum Empfänger FIO möglichst so eingestellt werden, Rohsignale dass die ihr Maximum erreichen.

Dabei ist zu beachten, dass die Analogelektronik nicht übersteuert wird.

Die Rohsignale sollten nicht über 900 AD-Einheiten liegen. Gegebenenfalls muss die Senderleistung etwas reduziert werden.

4 Auswerte-Algorithmen / Leadframe Applikation

4.1 Rohdaten:

RAW-A	10-Bit Analog/Digital-Wandlung, Rohdaten, abhängig von IR-LED Senderleistung
920	
RAW-B	RAW-A: Messkanal CHA, Rechteck-Lichtwellenleiter 1.2 mm x 0.3mm
834	RAW-B: Kanal CHB, Standard Lichtwellenleiter mit Rundblende

4.2 Maximalwerte:

мах-а	928
MAX-B	743

Die Maximalwerte werden mit jedem START/STOP Zyklus (IN1-gelb-Pin4) aktualisiert.

Hierbei werden nach dem Schleppzeigerprinzip nach jeder START L/H-Flanke zunächst die Maximalwerte zurückgesetzt, anschließend werden die Schleppzeiger bis zur nächsten STOP L/H-Flanke aktualisiert. Der während eines START/STOP Zyklus erkannte Maximalwert wird in einen Ringspeicher bestehend aus 4 Werten eingeschleust. Aus diesem Ringspeicher wird bei jedem Hauptprogrammdurchlauf der Mittelwert berechnet und in den numerischen Anzeigefeldern dargestellt.

MAX-A und MAX-B sind also jeweils Mittelwerte aus den letzten 4 erkannten Maximalwerten.

4.3 Normierte Messdaten:

NDRM-AMesswerte und Lernwerte sind stets auf aktuelle Maximalwerte bezogen:782
$$CH _ A = 1023 * \frac{RAW _ A}{MAX _ A}$$
 $CH _ B = 1023 * \frac{RAW _ B}{MAX _ B}$ NDRM-B 1023 $NORM _ A = \frac{1023}{2} - \frac{(TECH _ A - CH _ A)}{2}$ TEACH _ A = 1023 * $\frac{RAW _ A\#}{MAX _ A\#}$ # Werte zum LernzeitpunktNORM _ B = CH _ B

Analogausgang:	0 10V proportional zu NORM_A (Messkanal) und NORM_B
CHA CHB	Offset-Korrektur-Faktoren mit Wertebereich 0.75 1.25
· \$1.000 OFFSET	$ANA_A[V] = \frac{10[V]}{1023} OFFSET_A*NORM_A$
	$ANA _ B[V] = \frac{10[V]}{1023} OFFSET _ B * NORM _ B$

4.4 Beispiele zur Berechnung der Analogwerte am Messkanal CHA:

Idealer Lernwert bei halber Bedech	$TEACH_A = 1023 * \frac{400}{800} = 512$				
SENSOR frei:					
RAW_A = 800 , MAX_A =	RAW_A = 800 , MAX_A = 800, OFFSET_A=1.0				
Referenzierter Wert:	$CH_A = 1023 * \frac{800}{800} = 1023$				
Messwert Sensor frei:	$NORM_A = \frac{1023}{2} - \frac{(512 - 1023)}{2} = 768$				
Analogausgang bei:	$ANA_A = \frac{10[V]}{1023} * OFFSET_A * 786 = 7.5 [V]$				
SENSOR vollständig be	edeckt:				
$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \mathbf{W} \mathbf{W} \mathbf{A} \mathbf{W} \mathbf{A} \mathbf{W} \mathbf{W} \mathbf{A} \mathbf{W} \mathbf{W} \mathbf{A} \mathbf{W} \mathbf{W} \mathbf{A} \mathbf{W} \mathbf{W} \mathbf{W} \mathbf{A} \mathbf{W} \mathbf{W} \mathbf{W} \mathbf{W} \mathbf{W} \mathbf{W} \mathbf{W} W$	00 (von leizen Durengangen an Domung des Ebensteriens)				
Referenzierter Wert:	$CH_A = 1023 * \frac{0}{800} = 0$				
Messwert Sensor frei:	NORM $_A = \frac{1023}{2} - \frac{(512 - 0)}{2} = 256$				
Analogausgang bei:	$ANA_A = \frac{10[V]}{1023} * OFFSET_A * 256 = 2.5 [V]$				
SENSOR auf Lernposit	ion:				
RAW_A = 400 , MAX_A =	800 (von letzen Durchgängen an Bohrung des Lochstreifens)				
Referenzierter Wert:	$CH_A = 1023 * \frac{400}{800} = 512$				
Messwert Sensor frei:	$NORM_A = \frac{1023}{2} - \frac{(512 - 512)}{2} = 512$				
Analogausgang bei:	$ANA_A = \frac{10[V]}{1023} * OFFSET_A * 512 = 5.0 [V]$				

Zu beachten ist, dass der Analogausgangsspannungsbereich vom Lernwert abhängig ist!

Wird zum Beispiel zum Lernzeitpunkt nicht in der idealen halbbedeckten Stellung eingelernt, so ergibt sich aus den obigen Gleichungen ein veränderter Analogausgangsbereich. Die 5.0 V bei der Teach-Position sind jedoch stets eingehalten.

Beispiel: Lernvorgang bei 75% Bedeckung: RAW_A = 600, MAX_A=800, => TEACH_A = 1023* 600/800 = 767

SENSOR FREI: RAW_A = 800; MAX_A=800; NORM_A=1023/2 - (767 - 1023)/2 = 640 = 6.25 V

SENSOR VOLL-BEDECKT: RAW_A = 0; MAX_A=800; NORM_A=1023/2 - (767 - 0)/2 = 128 = 1.25 V

Der 5V Analogausgangshub ist jedoch immer derselbe! Bei der Lernposition ist stets ANA-A = 5.0 V

5 Anhang

5.1 Abmessungen der TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik:





Alle Angaben in mm

Let's make sensors more individual Sensor

Instruments

5.2 Lichtwellenleiter:













Kanal CHA:

D-S-Q*6.8x5x25-(1.2x0.3)-1200-22° Sonderversion, Rechteckblende 1,2 mm x 0,3 mm Nur am Messkanal CHA verwenden!

D = Durchlichtbetrieb S = Silikon-Metallmantel Q*6.8x5x25 = Tastkopf-Typ Sondergröße: 6.8 mm x 5 mm x 25 mm (1.2x0.3) = Faserspalt 1.2 mm x 0.3 mm 1200 = Gesamtlänge 1200 mm $22^\circ =$ Strahlöffnungswinkel

Kanal CHB: Standard Lichtleiter z.B. D-S-A2.0-(2.5)-1200-22°

D = Durchlichtbetrieb S = Silikon-Metallmantel A2.0= Tastkopf mit Faserbündel 2.5 mm 1200 = Gesamtlänge 1200 mm 22° = Strahlöffnungswinkel

Abmessungen:

A = 6,6 mmB = 10,0 mmC = 2,0 mmD = 12,0 mmE = 4,5 mmF = 2,5 mmJ = 5,8 mm



5.3 Funktionsweise der Digitaleingänge IN0 und IN1

Die *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* besitzt zwei digitale Eingänge IN0 und IN1. Die Digitaleingänge können über die 8-polige Buchse (Typ Binder 712) kontaktiert werden.



DIGITALEINGANG IN0 (Pin3/grün) RESET:



DIGITALEINGANG IN1 (Pin4/gelb) START/STOP-Zyklus:

START-L/H-Flanke:

Zurücksetzen des bisherigen Fehlerzustandes an OUT1, Zurücksetzen der aktuellen Maximalwerte, Aktivierung des Schleppzeigermechanismus.

STOP-L/H-Flanke:

Auswertung der Maximalwerte, Setzen des Fehlerausgangs OUT1





5.4 Anschlussbelegungen





5.5 RS-232 Schnittstellenprotokoll

RS232 Schnittstellen-Protokoll PC ⇔ TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik Firmware Version 1.1

- Standard RS232 serielle Schnittstelle, kein Hardware-Handshake

- 3-Draht-Verbindung: GND, TX0, RX0

- Geschwindigkeit: 19200 Baud, 8 Daten-Bits, Kein Paritäts-Bit, 1 Stop-Bit, Binärmodus

Das Kontrollgerät (PC oder SPS) muss einen Datenrahmen bestehend aus 18-Wörter

(1 Wort = 2 Byte = 16 Bit) zur TLB-CON10-FIO Kontrolleinheit senden. Alle Wörter im Datenrahmen müssen im Binärformat übertragen werden. Das höherwertige Byte muss als erstes übertragen werden (MSB-first). METHODE:

Der Mikrocontroller im *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* liest ständig (Polling-Betrieb) den Eingangspuffer seines RS-232 Moduls. Falls das eintreffende Wort = 0x0055 (0x55 hexadecimal = 85 decimal) ist, wird dies als Synchronisationsereignis interpretiert(<sync-word>). Hierauf wird die mit dem 2. Wort übertragene Befehlsnummer (<order-word>) vom Mikrocontroller eingelesen.

Nach dem Befehlswort (<order-word>) folgen weitere 16 Wörter parameter-word>, welche die eigentlichen
Parameter enthalten.

Nachdem der vollständige Datenrahmen (18-Wörter = 36 Bytes) eingelesen wurde, beginnt die *TLB-CON10-FIO Kontrollelektronik* mit der Abarbeitung des im 2. Wort (*<order-word>*) verschlüsselten Befehls.



Format des Datenrahmens:		
Wort Nr.	Bedeutung	Kommentar
1	<sync-word></sync-word>	hex-code 0x55, binary=0000 0000 0101 0101, dec.=85
2	<order-word></order-word>	Befehlswort (vgl. Tabelle unten)
3	POWER-CHA	Senderleistung (0 1000) Messkanal CHA
4	POWER-CHB	Senderleistung (0 1000) Kanal CHB
5	MAX-LIMIT<	Untere Schwelle zur Maxima Überwachung (1 1023)
6	MAX-DELTA	Obere Schwelle, proz. Maximalwert-Änderung (1 700) = (1% - 70%)
7	STARTUP_CHA	Startwert Maxima CHA (1 1023)
8	STARTUP_CHB	Startwert Maxima CHB (1 1023)
9	OFFSET_CHA	Offset- Faktor CHA (0.75 1.25) x1024 (= 768 1280)
10	OFFSET_CHB	Offset- Faktor CHB (0.75 1.25) x 1024 (= 768 1280)
11	HW-SETTING	(0=Disable All, 1=Enable All, 2=Enable Button, 3=Enable Potentiometer)
12	TEACH_CHA	Lernwert CHA (1 1023)
13	FREE USE	0
14	FREE USE	0
15	FREE USE	0
16	FREE USE	0
17	FREE USE	0
18	FREE USE	0

Bedeutung des 2.Wortes im Datenrahmen: <order-word></order-word>			
Wert	Meaning / Action		
0	Nop	no operation	
1	Sende Parameter vom PC in zur TLB-CON10	18 words, PC \Rightarrow TLB-CON10-RAM	
2	Hole Parameter von TLB-CON10	18 words, TLB-CON10-RAM \Rightarrow PC	
3	Sende Parameter vom PC zum EEPROM	18 words, PC \Rightarrow TLB-CON10-EE	
4	Hole Parameter aus EEPROM der TLB-CON10	18 words, TLB-CON10-EE \Rightarrow PC	
5	Echo Prüfung: Hole Echo-Zeichen von	18 words, erstes Wort=0x00AA	
	TLB-CON10-Hardware, Line $OK = 0x00AA$	(Echo=170)	
6	Aktiviere Lernvorgang, speichern in EEPROM	18 words PC \Rightarrow TLB-CON10-EE	
7	Hole Firmware Versionsmeldung von TLB-CON	72-bytes, TLB-CON10 \Rightarrow PC	
8	Hole Messdaten vom TLB-CON10	18 words, TLB-CON10 \Rightarrow PC	
9	Hole Data-Buffer Information vom TLB-CON10	64 words, TLB-CON10-RAM \Rightarrow PC	
13	Aktiviere Software Reset an TLB-CON10	18 words PC \Rightarrow TLB-CON10	

Beispiele zum Datenaustausch:

Echo Prüfung: <order-word>=5</order-word>				
<order-word> = 5</order-word>				
Echo check: TLB-CON10 sendet Echo: word=0xAA=170 to PC				
	(18 Words=26Bytes MSB first)			
DATA FRAME. FC > SENSOR	(10-words-Sobytes, MSD first)			
<order-word>=2</order-word>				
	15 16 17 18			
0x55 5 0 0 0 0	•••			
DATA FRAME SENSOR \rightarrow PC	(18-Words=36Bytes_MSB first)			
ECHO=0xAA=170				
<syncword> 4</syncword>	15 16 17 18			
0x55 170 0 0 0	•••			









SOFTWARE-RESET an der TLB-CON10 aktivieren <order-word>= 13</order-word>			
<order-word> = 13</order-word>			
Software-Reset an der T	LB-CON10 aktivieren!		
DATA FRAME: PC	\rightarrow sensor	(18-Words=36Bytes, MSB first)	
<order-word>=8 <syncword> 0x55 13</syncword></order-word>	3 0 0 0 0	15 16 17 18 ••• 0 0 0 0	